

**MAXIMUM
TS-3000 CX-CI
#7855**



English
Dansk
Svenska

IMPORTANT INFORMATION regarding the PVR functionality
VIGTIG INFORMATION om optagefunktionalitet
VIKTIG INFORMATION om inspelningsfunktion

IMPORTANT INFORMATION

Regarding the PVR functionality (Personal Video Recorder)

Dear Customer

Congratulations on your buy of this digital TV receiver. We have aimed to make a receiver that you can make joy in your everyday life. As you can read on the packaging, the receiver supports PVR functionality. Unfortunately this chapter is not in the regular manual, so instead we have made this supplement to the manual to explain this.

Operation

The menu is controlled by the coloured buttons and the cursor buttons (P+/P-/>>/<<) on the remote control. On the screen you will always be able to see which function each button has.

Recording functions

The following items can be connected by USB.

- 1) USB stick, up to 8 GB
 - 2) Hard disk with external power supply, up to 750 GB
- ! Please note, that some USB sticks or hard disks are not supported by the software. Overall they should be formatted in the standard format FAT or FAT32, which is easy to choose in Windows.

PVR menu

When you connect external memory unit from USB, the PVR function will automatically be shown as a menu called PVR manager. It is also possible to access this menu directly by clicking the green button. This menu shows a list of recordings and remaining time on the memory unit

Timer recording

It is possible to use timer function to record directly from the EPG (Electronic Programme Guide) by just clicking the red button or by clicking 'start', 'stop', 'date' or 'channel' in the timer menu and then activate the timer.

Direct recording.

Use the red button for direct recording; 2 settings are already programmed.

If there is EPG, the receiver will record the running programme and will automatically stop when it is finished.

If there is no EPG, is there, as standard, 1 hour of timeshift. (The time of the timer can be increased/decreased by 30 min. at a time by clicking the red and the blue button (see the screen)

Recording with direct timeshift

Click the play/pause button

! If you switch channel or click stop you will cancel this function

Quality and time

SD quality: 2,5 GB memory = about 1 hour

HD quality: 9 GB memory = about 1 hour

! The above numbers can vary, depending on the quality the programme is send in.

VIGTIG INFORMATION

om optagefunktionalitet (PVR*) på MAXIMUM TS-3000 CX CI
(*PVR = Personal Video Recorder)

Kære kunde

Tillykke med købet af deres digitale tv-modtager. Vi har bestræbt os på at udvikle en modtager, som De kan få glæde af i det daglige.

Som De kan på emballagen, understøtter modtageren optagefunktionalitet. Da dette desværre ikke er beskrevet i manualen kan De herunder læse, hvordan optagefunktionen fungerer.

Betjening

Generelt er menufunktionen styret af de farvede taster og cursor-tasterne (P+/P-/>>/<<) på fjernbetjeningen. På skærmen kan du altid se, hvilken funktion de farvede taster har. Modtageren vil oftest først bekræfte at den gemmer informationer, når menuen forlades.

Optagefunktioner

Følgende kan tilsluttes via USB:

- 1) USB stick, op til 8 GB
- 2) Op til 750 GB harddisk med ekstern strømforsyning

! Der kan være nogle USB-sticks eller harddiskdrev, der ikke understøttes af softwaren og generelt skal de være formateret i standardformatet FAT eller FAT32, som er nemt at vælge i Windows

PVR-menu (oversigt)

Når der tilsluttes ekstern hukommelse i form af ovennævnte vil PVR-funktionen tilføjes automatisk i menuen og blive vist i som et punkt kaldet PVR-redigering (PVR Manager).

Man kan også gå direkte til denne menu ved at trykke på den GRØNNE tast.

Denne menu viser en oversigt over optagelser og resterende tid på USB-stikket eller harddiskdrevet.

Timeroptagelse

Det er muligt at bruge timer-funktion til optagelse direkte via EPG (Elektronisk Program Guide) blot ved at trykke på den røde tast eller ved at taste 'start', 'stop', 'dato' og 'kanal' i timermenuen og herefter aktivere timeren.

Direkte optagelse

Brug den RØDE tast til direkte optagelse; 2 indstillinger er forprogrammeret:

Hvis der findes EPG (elektronisk programguide), optager modtageren det igangværende program og stopper automatisk, når programmet er slut.

Hvis der ikke findes EPG, er der som standard 1 times tidsforskydning.

(Tiden på timeren kan øges/reduceres med 30 min. ad gangen ved at trykke på den røde og den blå tast (se skærm))

Optagelse med direkte tidsforskydning (live pause tv/timeshift)

Tryk på afspil/pause-tasten

! Kanalskift eller stop annullerer denne funktion

Kvalitet og tid

SD kvalitet = ca. 2,5 GB hukommelse svarer til ca. 1 time

HD kvalitet = ca. 9,0 GB hukommelse svarer til ca. 1 time

! Hvor meget hukommelse der bruges pr. GB kan variere, da det afhænger af sendekvaliteten

VIKTIG INFORMATION

om inspelningsfunktion (PVR*) på MAXIMUM TS-3000 CX CI
(*PVR = Personal Video Recorder)

Käre kund

Vi har utvecklat en mottagare som Ni får mycket glädje av i vardagen. Mottagaren har inspelningsfunktion, PVR (hårddisk). Då detta tyvärr inte står beskrivet i manualen kan Ni nedan läsa hur inspelningsfunktionen fungerar.

Menyhantering

Generellt styrs menyfunktionen genom de färgade knapparna och pilknapparna (P+/P-/>>/<<) på fjärrkontrollen. På skärmen kan du alltid se vilken funktion de färgade knapparna har.

Då en meny lämnas bekräftar mottagaren att den har sparat informationen.

Inspelningsfunktion

Följande kan anslutas via USB:

- 1) Upp till 8 GB USB-minne
 - 2) Upp till 750 GB hårddisk med extern strömförsörjning
- ! *USB-minnen eller hårddiskar stöder inte mjukvaran och ska formateras till standardformat FAT eller FAT32, som enkelt kan väljas i Windows*

PVR-meny (översikt)

När det ansluts ett externt minne, t ex som nämns ovan, läggs PVR-funktionen automatiskt till i menyn och visas som en punkt kallad PVR-redigering (PVR Manager).

Man kan också gå direkt till denna meny genom att trycka på den GRÖNA knappen.

Denna meny visar en översikt över inspelningar samt resterande tid på USB-minnet eller hårddisken.

Timerinspelning

Använd timerfunktionen till inspelning direkt via EPG (Elektronisk Program Guide). Tryck på den röda knappen eller tryck 'start', 'stop', 'datum' och 'kanal' i timermenyn och sedan aktivera timern.

Direkt inspelning

Använd den RÖDA knappen för direkt inspelning; 2 inställningar är förprogrammerade:

Om det finns EPG (elektronisk programguide), spelar mottagaren in det pågående programmet och stoppar automatiskt när programmet är slut.

Om det INTE finns EPG, är det satt som standard 1 timmes tidsförskjutning.

(Tiden på timern kan ökas/reduceras med 30 min. åt gången genom att trycka på den röda eller den blåa knappen (se skärm))

Inspelning med direkt tidsförskjutning (timeshift)

Tryck på play/pause-knappen

! *Kanalbyte eller stop avaktiverar denna funktion*

Kvalitet och tid

Hur stor del av minnet som används per. GB kan variera beroende på sändningskvalitén.